

Asennusohje

- 1 Puhdista asennuskohta huolellisesti ja anna kuivua 10 minuuttia.
Puhdistusaine ei saa sisältää öljyä
- 2 Poista suojakalvo
- 3 Asenna tuote haluttuun kohtaan
- 4 Odota 24 tuntia, ennen tuotteen käyttöönottoa

